CITIȚI ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Muzică, lumină și mișcare.

Carusel muzical pentru pătuț · varianta albastră



Aspectul figurinelor poate varia în funcție de set. Verificați piesele primite înainte de montaj.

Pe modul

Pornire, rotire, lumină, sunete și volum.

Din telecomandă

Comenzi separate pentru muzică, lumină și rotire.

Temporizator

10, 20 sau 30 de minute; și opțiune fără temporizare.

Înainte de fiecare utilizare

Verificați fixarea și păstrați figurinele în afara razei de atingere a copilului. Montajul și comenzile se fac de către un adult. Telecomanda și bateriile se păstrează departe de copil.

Îndepărtați ambalajele din zona copilului; acestea nu sunt jucării. Păstrați instrucțiunile.

Ghid rapid: montaj și alimentare p. 2 · butoane și telecomandă p. 3 · curățare, verificări și contact p. 4.

01 / PREGĂTIRE

Montați și verificați prinderea



1. Bară rigidă + clemă



2. Braț + modul + figurine

Folosiți numai piesele de prindere livrate cu produsul.

1. **Pregătiți piesele.** Identificați suportul cu clemă, brațul curbat, modulul muzical, ansamblul suspendat și telecomanda. Verificați dacă există piese fisurate, lipsă sau slăbite.
2. **Fixați clema pe o bară rigidă a pătuțului.** Așezați suprafețele de sprijin pe bară și strângeți rotița până când suportul rămâne stabil. Verificați printr-o mișcare ușoară că nu alunecă.
3. **Asamblați brațul și piesele suspendate.** Fixați brațul în suport, agățați modulul de cârligul superior și ansamblul cu figurine de cârligul de sub modul. Verificați fiecare îmbinare.
4. **Verificați spațiul de mișcare.** Rotirea este la 360°, într-un singur sens. Figurinele trebuie să se miște liber, fără să atingă barele sau copilul. Porniți și testați montajul înainte de a așeza copilul în pătuț.

Potrivirea clemei: folosiți produsul numai dacă prinderea este stabilă. Nu fixați pe material textil, suprafețe moi sau pe o bară pe care clema alunecă. Nu adăugați șnururi ori alte prelungiri.

Alimentarea: 3 baterii AA

Opriți modulul → 3 × AA · 1,5 V → Respectați + / − → Închideți capacul

Deschideți compartimentul de sub modul și introduceți bateriile după polaritatea marcată. Închideți și fixați complet capacul înainte de utilizare. Nu combinați baterii vechi cu noi sau de tipuri diferite.

Nu încărcați baterii nereîncărcabile. Pentru acumulatori AA, urmați marcajele acumulatorilor și ale încărcătorului compatibil.

Când se retrage caruselul de deasupra pătuțului

Îndepărtați-l când copilul începe să se ridice pe mâini și genunchi, să stea în șezut sau ajunge la 5 luni — oricare apare prima. Retrageți-l mai devreme dacă poate atinge ori trage de părțile suspendate.

02 / PORNIRE ȘI REGLAJE

Apăsare scurtă sau lungă?



1 2 3 4 5

Simboluri simplificate, în ordinea celor 5 butoane de pe modul, privite din față.

Buton pe modul	Ce faceți
1 · Rotire / lumină	**Scurt:** porniți/opriți rotirea la **360°, într-un singur sens**. **Ținut apăsat:** schimbați efectul luminos. Rotirea este activă la pornire.
2 · Natură	Porniți cele **3 înregistrări** ale modului Natură, redate automat în buclă.
3 · Pornire / timp	**Ținut apăsat:** porniți/opriți modulul; la pornire se aude un semnal. **Scurt:** selectați 10 → 20 → 30 minute → fără temporizare.
4 · Cântece	Apăsați pentru a selecta una dintre cele **5 melodii**: ABC, Bingo, Good Morning to You, Five Little Ducks, Do Re Mi.
5 · Volum	Apăsați succesiv: **fără sunet / 40% / 60% / 80% / 100%**. La pornire, nivelul implicit este 80%; ajustați-l la un nivel confortabil.

Telecomanda, pe funcții



Pornire · rotire · lumină	Controlează separat modulul, rotația și efectele luminoase.
Anterior · pauză · următor	Schimbați piesa sau întrerupeți/reluați redarea.
Volum − / +	Reduceți sau creșteți volumul.
Ceas	10 / 20 / 30 minute / fără temporizare.
MODE	Comutați între modul Cântece și modul Natură.
SOUND EFFECTS (FX)	Selectați unul dintre cele 5 efecte sonore. Muzica se întrerupe pentru efect, apoi continuă.

Bateria telecomenzii: înlocuirea se face de către un adult. Eliberați clema și glisați sertarul în direcția indicată pe spate. Folosiți o baterie tip pastilă cu același cod ca bateria originală și respectați polaritatea marcată. Reintroduceți sertarul până se fixează complet; verificați închiderea înainte de utilizare.

Dacă nu răspunde: testați mai întâi butoanele de pe modul, apoi verificați bateria telecomenzii.

03 / DUPĂ UTILIZARE

Curățare și verificări simple

Opriți înainte de curățare.
Ștergeți suprafețele cu o lavetă ușor umedă, apoi uscați.

Protejați partea electrică.
Nu scufundați modulul sau telecomanda și nu le clătiți sub jet.

Păstrați produsul curat și uscat, departe de foc și surse de căldură. Scoateți bateriile din compartimente pentru depozitare îndelungată. Nu folosiți piese deteriorate și nu încercați să reparați mecanismul.

Ce observați	Ce verificați
Nu pornește	Țineți apăsat butonul central de pornire. Verificați polaritatea, bateria și închiderea capacului. Dacă nu răspunde nici de pe modul, contactați suportul.
Nu se rotește	Apăsați scurt butonul 1 și verificați alimentarea. Opriți modulul înainte de a verifica sau repoziționa figurinele care ating ceva. Nu forțați mecanismul.
Telecomanda nu răspunde	Testați comenzile fizice. Verificați bateria telecomenzii. Dacă este spartă sau capacul bateriei nu se închide sigur, opriți utilizarea telecomenzii și contactați suportul.
Se aud puține melodii	Comutați între Natură (3 înregistrări) și Cântece (5 melodii), din butoanele dedicate sau MODE. Efectele sonore sunt o funcție separată.
Nu se aude / se oprește	Verificați volumul, pauza și temporizatorul. Înlocuiți bateriile consumate cu un set compatibil; durata de funcționare depinde de baterii și de funcțiile active.
Prinderea nu este stabilă	Retrageți produsul din pătuț. Verificați dacă forma și dimensiunea barei permit fixarea corectă a clemei. Solicitați ajutor dacă nu se poate fixa sigur.

Lumina: butonul controlează efectul luminos al modulului. **Dacă nu se mai oprește:** retrageți produsul din utilizare, scoateți bateriile din compartiment și contactați suportul.

Ajutor și contact

Ninodom Online SRL · contact@littledomi.ro · 0737 202 303
Str. Ștefan cel Mare nr. 219, Brăila, 810198. Pentru asistență, comunicați codul LD-456 și numărul comenzii. Păstrați dovada achiziției.

CE
Marcaj privind conformitatea cu cerințele UE aplicabile.

DEEE · colectare separată
Predați echipamentul și bateriile la punctele de colectare corespunzătoare, nu la gunoiul menajer.

Bateria tip pastilă — păstrați-o departe de copii.
Nu lăsați la îndemâna copilului telecomanda, bateriile noi sau cele folosite. Dacă sertarul nu se închide sigur, opriți utilizarea telecomenzii. În caz de înghițire sau suspiciune de înghițire a bateriei, mergeți imediat la urgență.